


Mod. 534

Los textos, fotos, colores, figuras y datos corresponden al nivel técnico del momento en que se han impreso. Nos reservamos el derecho a modificaciones, motivadas por el desarrollo permanente de la técnica en nuestros productos.



COMPONENTES PRINCIPALES

1. Plataforma.
2. Pulsador de encendido y fijación datos "SET".
3. Pulsador "UNIT".
4. Pulsador "datos hacia arriba". ▲
5. Pulsador "datos hacia abajo". ▼

MAIN COMPONENTS

1. Platform.
2. On and data memory button "SET".
3. "UNIT" pusher.
4. Data setting button "Up". ▲
5. Data setting button "Down". ▼

PRINCIPAIS COMPONENTES

1. Plataforma.
2. Botão para ligar e de fixação de dados "SET".
3. Botão "UNIT".
4. Botão de ajustamento de dados para cima. ▲
5. Botão de ajustamento de dados para baixo. ▼

COMPOSANTS PRINCIPAUX

1. Plate-forme.
2. Poussoir d'allumage et valider données "SET".
3. Bouton "UNIT".
4. Poussoir "données haut". ▲
5. Poussoir "données bas". ▼

COMPONENTI PRINCIPALI

1. Piattaforma.
2. Pulsante di accensione e di memorizzazione dei dati "SET".
3. Pulsante "UNIT".
4. Pulsante "dati verso l'alto". ▲
5. Pulsante "dati verso il basso". ▼

HAUPTKOMPONENTEN

1. Plattform
2. "SET" Taste Netzschalter und zum Speichern der Daten
3. Taste „UNIT“
4. Taste „Nach oben“
(Daten werden nach oben verstellt) ▲
5. Taste „Nach unten“
(Daten werden nach unten verstellt) ▼

ATENCIÓN

- Lea atentamente estas instrucciones antes de poner la báscula en funcionamiento y guárdelas para futuras consultas.
- No deje al alcance de los niños bolsas de plástico o elementos del embalaje. Pueden ser fuentes potenciales de peligro.
- Coloque la báscula sobre una superficie horizontal y rígida.
- No la sitúe sobre moquetas, alfombras o superficies blandas ya que el peso dado sería erróneo.
- Procure que la superficie donde coloque la báscula así como la plataforma de la misma estén secas para evitar posibles deslizamientos.
- No salte para subirse o bajarse de la báscula.
- El aparato se desconecta automáticamente unos segundos después de haber efectuado la pesada.
- Es aconsejable pesarse siempre a la misma hora, preferiblemente antes del desayuno.

IMPORTANTE:

- **Para que se produzca una buena conductividad y el porcentaje de grasa corporal, agua, densidad ósea, masa muscular y calorías recomendadas dado sea el correcto, es importante pesarse siempre descalzo y que las plantas de los pies tengan un buen contacto con las partes metálicas de la plataforma.**
- **No la use si tiene implantado un marcapasos, ni con dispositivos eléctricos o electrónicos en el cuerpo.**
- **El exceso de líquidos, algunas condiciones médicas, la ingestión de alimentos, el ciclo menstrual etc. pueden hacer variar los resultados.**
- La báscula es un instrumento electrónico sensible. Algunos aparatos de alta frecuencia como teléfonos móviles, estaciones de radio, controles remotos y microondas pueden causar disturbios si la báscula es usada en sus inmediaciones. Aléjela de estos puntos si observa irregularidades en el display.
- La báscula no es válida para transacciones comerciales ni para uso médico.
- Diseñada exclusivamente para uso doméstico.
- No sumerja el cuerpo de la báscula en agua. Si fuese necesario límpiela con un paño ligeramente humedecido.
- No emplee en su limpieza productos químicos o abrasivos, estropajos metálicos, etc. que puedan deteriorar las superficies de la báscula.

INSTRUCCIONES DE USO

- La báscula funciona con una pila de litio tipo CR2032 de 3 V. (incluida).
Retire la etiqueta de protección de la pila para que la balanza pueda funcionar. Si fuese necesario abra la tapa del alojamiento de la pila.
- A continuación siempre que esté la báscula encendida y en el visor los dígitos **"0.0"** puede seleccionar el sistema de peso que desee pulsando **"UNIT"**: **kg.** (kilogramos) – **lb** (libras)

PESARSE

- Suba directamente sobre la plataforma de la báscula poniendo suavemente un pie y a continuación el otro.

INTRODUCCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES

- La báscula presenta la opción de pesarse y obtener el porcentaje de grasa, y agua corporal previa introducción y memorización en la misma de los siguientes datos: sexo, edad y estatura. La báscula tiene capacidad para almacenar los datos de 10 personas.
- Para introducir los datos inicialmente siga los siguientes pasos.
- Pulse **"SET"**. En el visor aparecerá en intermitente el número correspondiente a una de las diez memorias de la báscula comprendidas entre **P01** y **P10**. De inmediato y mediante los pulsadores "arriba" (4) ó "abajo" (5) busque **P01** para introducir los datos correspondientes a una persona y pulse **"SET"** para fijar. Aparecerá en intermitente el símbolo correspondiente a hombre o mujer. Con los mismos pulsadores (4 y 5) seleccione hombre o mujer y pulse **"SET"** para fijar.
- Se pondrán en intermitente los dígitos correspondientes a la edad junto a la indicación **"AGE"** . Use los mismos pulsadores para seleccionar y pulse **"SET"** para fijar. La altura se pondrá en intermitente.
- Utilizando los mismos pulsadores 4 y 5 ajuste la estatura y pulse **"SET"** para fijar.
- Los datos correspondientes al número de persona seleccionado ya están memorizados. Espere que aparezcan los dígitos **"0.0"** y que la báscula se desconecte.
- Repita todo el proceso asignando a cada persona que va a emplear la báscula un número de memoria.

PESARSE Y OBTENER EL PORCENTAJE DE GRASA Y AGUA CORPORAL

- Una vez introducidos los datos en las respectivas memorias para pesarse y poder conocer dichos porcentajes efectúe las siguientes operaciones.
- Pulse **"SET"** y a continuación emplee los pulsadores 4 ó 5 hasta que aparezca el número de memoria que le corresponde.

NOTA: La báscula guarda el número de memoria de la última pesada efectuada. Si usted ha sido el último en pesarse, al pesarse de nuevo no es necesario buscar su número de memoria.. Pulse **"SET"** y aparecerá en intermitente su número de memoria. Espere que aparezca **"00"** para efectuar la pesada.

- Súbase a la báscula y permanezca inmóvil. Inicialmente aparecerá su peso. A continuación aparecerá **"0.. 0.. 0.. 0"** dos veces consecutivas y seguidamente sus porcentajes en el siguiente orden. Grasa corporal (**FAT**), porcentaje de agua (**TBW**).

NOTA: Cuando aparece el porcentaje de grasa también aparecerá una de las siguientes indicaciones. **UNDERFAT**= Bajo peso, **HEALTHY**= Saludable, **OVERFAT**= Sobrepeso, **OBESE**= Obeso

Estos valores y el peso irán alternándose dos veces y a continuación la báscula se desconectará. Las tablas que adjuntamos le servirán de orientación en cuanto a dichos valores se refiere.

DEBE TENER EN CUENTA

- Si en el visor apareciese **"Err"** significa que el porcentaje de grasa corporal está por encima o por debajo de los límites de la escala de medición de la báscula
- Si en el visor aparece **"EEEE"** significa que la capacidad máxima de la báscula ha sido sobrepasada.
- Proceda a la sustitución de la pila teniendo en cuenta que la indicación **"+"** de la misma debe quedar visible cuando se coloca.
- Coloque la pila y empújela en la dirección de la flecha para que quede correctamente encajada (**Fig. A**).




Fig. A

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

- En su calidad de consumidor, cuando desee desprenderse del aparato deposítelo para su posterior tratamiento en un centro de recogida de residuos o contenedor destinado a tal fin.
- Proceda de igual forma cuando tenga que eliminar las pilas usadas.
- Nunca tire el aparato ni las pilas a la basura. De esta manera estará contribuyendo al cuidado y mejora del medio ambiente.
- Las pilas no deben ser mezcladas con otros residuos domésticos



ATENÇÃO

- Leia atentamente estas instruções antes de colocar o aparelho em funcionamento e guarde-as para futuras consultas.
- Não deixe ao alcance das crianças sacos de plástico ou elementos da embalagem. Podem ser potenciais fontes de perigo.
- Coloque a balança sobre uma superfície horizontal e rígida.
- Não a coloque sobre alcatifas, carpetes ou superfícies macias, pois o peso apresentado poderá não ser o correcto.
- Para evitar possíveis escorregadelas, tente que a superfície onde coloca a balança, assim como a plataforma da mesma estejam secas.
- Não salte para subir ou descer da balança.
- O aparelho desliga-se automaticamente uns segundos após ter efectuado a pesagem.
- É aconselhável pesar-se sempre à mesma hora, de preferência antes do pequeno-almoço.

IMPORTANTE:

- Para que ocorra uma boa condutividade e o percentual de gordura corporal, água, densidade óssea, massa muscular e calorias recomendadas fiquem corretos, é importante pesar-se sempre com os pés descalços e que a planta dos pés mantenham um bom contacto com as partes metálicas da balança.
- Não a use se tiver um “by-pass” implantado ou qualquer outro dispositivo eléctrico ou electrónico no corpo.
- O excesso de líquidos, algumas condições médicas, a ingestão de alimentos, o ciclo menstrual, etc. podem fazer variar os resultados.
- A balança é um instrumento electrónico sensível. Alguns aparelhos de alta-frequência como telefones móveis, estações de rádio, controlos remotos e microondas podem causar distúrbios se a balança for usada nas suas imediações. Afaste-a destes pontos se observar irregularidades no visor.
- A balança não é válida para transacções comerciais nem para utilização médica.
- Concebida exclusivamente para uso doméstico.

- Não mergulhe o aparelho em água ou qualquer outro líquido nem o mantenha em locais húmidos.
- Na sua limpeza, não utilize produtos químicos ou abrasivos, esfregões metálicos, etc., que possam deteriorar a superfície da balança.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- A balança funciona com 1 pilha de lítio tipo CR2032 de 3 V (incluída). Retire a etiqueta de proteção da pilha para que a balança possa funcionar. Se necessário abra a tampa do compartimento da pila.
- Seguidamente, sempre que a balança estiver ligada e, no visor, os dígitos **"0.0"** pode seleccionar o sistema de pesagem desejado pressionando **"UNIT"** **kg.** (quilogramas) - **lb** (libras).

PESAR-SE

- Suba directamente para a plataforma da balança colocando suavemente um pé e, seguidamente, o outro.

INTRODUÇÃO DOS DADOS PESSOAIS

- A balança apresenta a opção de pesagem e a de obtenção do percentual de gordura, e da água corporal com a prévia introdução e memorização na mesma dos seguintes dados: sexo, idade, e altura. A balança tem capacidade para memorizar os dados de 10 pessoas.
- Para introduzir inicialmente os dados siga os seguintes passos.
- Pressione o botão **"SET"**. No visor aparecerá, intermitente, o número correspondente a uma das dez memórias da balança compreendidas entre **P01** e **P10**. Imediatamente e usando os botões "para cima" (4) ou "para baixo" (5) procure **P01** para inserir os dados correspondentes a uma pessoa e pressione **"SET"** para fixar. Aparecerá, intermitente, o símbolo correspondente a um homem ou uma mulher. Usando os mesmos botões (4 e 5), seleccione homem ou mulher e pressione em **"SET"**, para fixar.
- Os dígitos correspondentes à idade ficarão intermitentes com a indicação **"AGE"**. Utilize os mesmos botões para seleccionar e pressione **"SET"** para fixar. A altura ficará intermitente.
- Usando os mesmos botões 4 e 5 defina a estatura e pressione em **"SET"**, para definir.
- Os dados correspondentes ao número de pessoa seleccionada já estão memorizados. Espere que apareçam os dígitos **"0.0"** e que a balança se desligue.
- Repita todo o processo atribuindo a cada pessoa que for utilizar a balança um número de memória.

PESAR-SE E OBTER A PERCENTAGEM DE GORDURA E ÁGUA CORPORAL

- Após a introdução dos dados nas respectivas memórias para se pesar e poder conhecer as referidas percentagens efectue as seguintes operações.
- Pressione em **"SET"** e, em seguida, use os botões 4 ou 5 até que apareça o número de memória que lhe corresponde.

NOTA: A balança guarda o número da memória da última pesagem efetuada. Se tiver sido o último a efetuar a pesagem, ao pesar-se novamente não é necessário encontrar o número da memória. Pressione **"SET"** e aparecerá, intermitente, o seu número de memória. Espere que apareça **"00"** para efetuar a pesagem.

- Suba para a balança e mantenha-se imóvel. Inicialmente, aparecerá o seu peso. Em seguida aparecerá **"0 .. 0.. 0.. 0"** duas vezes consecutivas e, seguidamente, as suas percentagens na ordem seguinte: Gordura corporal (**FAT**), percentagem de água (**TBW**).

NOTA: Quando a percentagem de gordura aparece também aparecerá uma das seguintes indicações. **UNDERFAT**= Peso baixo, **HEALTHY**= Saudável, **OVERFAT**= Excesso de peso, **OBESE**= Obeso.

Estes valores e o peso, ir-se-ão alternando duas vezes e, seguidamente, a balança desligar-se-á. As tabelas que juntamos servir-lhe-ão de orientação relativamente aos valores a que se referem.

DEVE TER EM CONTA

- Se, no visor, aparecer **"Err"** significa que a percentagem de gordura corporal está acima, ou abaixo, dos limites da escala de medição da balança
- Se no visor aparecer **"EEEE"** significa que a capacidade máxima da balança foi ultrapassada.
- Proceda à substituição da pilha tendo em conta que a indicação **"+"** da mesma deve ficar visível quando se coloca.
- Coloque a pilha e empurre-a na direção da seta para que fique corretamente encaixada (**Fig. A**).




Fig. A

PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE

- Na sua qualidade de consumidor, quando desejar deitar o aparelho fora coloque-o, para tratamento posterior, num centro de recolha de resíduos ou contentor destinado a tal fim.
- Proceda de igual forma quando tiver que eliminar as pilhas usadas.
- Nunca deite o aparelho ou as pilhas para o lixo caseiro. Assim estará a contribuir para o cuidado e melhoria do meio ambiente.
- As pilhas não devem ser misturadas com outros resíduos domésticos.



ATTENTION

- Read carefully these instructions before using the appliance for the first time and keep it for future enquiries.
- Keep all plastic bags and packaging components out of the reach of children. They are potentially dangerous.
- Place the scale on a horizontal, rigid surface.
- Do not place on carpets or any other soft surface, as the weigh given would be erroneous.
- Ensure the surface where you place the bathroom scale and the platform of the scale is dry to avoid slipping.
- Do not jump on or off the scale.
- The appliance switches off automatically a few seconds after weighing.
- It is advisable to always weigh yourself at the same time, preferably before breakfast.

IMPORTANT:

- **For a good conductivity and a correct analysis result of the body fat, body water, body bone, body muscle and suggested daily calories percentage please weigh always barefoot and make sure that your feet are in full contact with the metallic parts of the surface.**
- **Do not use it if you have a pacemaker and neither with electric or electronic devices.**
- **The excess of liquids, some medical conditions, the ingestion of foods, and the menstrual cycle so on could make the results change.**
- The scale is a sensible electronic instrument. Some appliances of high frequency as mobiles, radio stations, remote controls and microwaves, can cause disturbs if the scale is used nearby of them. Keep it far away of these points if you notice irregularities on the display.
- The scale is not apt for commercial transactions or medical purposes.
- Designed for domestic use only.
- Do not immerse the body of the appliance in water. If necessary clean the scale with a damp cloth.
- When cleaning do not use chemical or abrasive products, such as metallic scourers, which may deteriorate the surfaces of the appliance.

INSTRUCTIONS OF USE

- The scale works with 1 lithium battery of 3 V. type CR2032 (included).
Remove the protection label from the battery for the scale to work. If necessary open the lid of the battery compartment.
- When the scale is on and the digits **"0.0"** showed on the display, you can select the weight you want by pressing **"UNIT"**: **kg** (kilograms) - **lb** (pounds).

GETTING WEIGHED

- Get straight on the scale by putting first one foot slowly on the platform and then the other.

SET PERSONAL DATA

- The scale has the option to weigh and get fat percentage and body water, upon introduction and memorization prides itself on the following data: sex, age and height. The scale has data capacity of 10 people.
- To insert the data in the memory follow the next steps.
- Press **"SET"**. The display will show corresponding to one of the ten memories of the scale between **P01** and **P10**. Immediately and using buttons "up" (4) or "down" (5) look **"P01"** to enter data for a person and press **"SET"** to set. It appears intermittently the symbol that correspond with the male or female. With the same buttons (4 and 5) select male or female and press **"SET"** to fix it.
- The digits corresponding with the age will flash, next to the **"AGE"** indication. Use these buttons to select and press **"SET"** to set. The height will be flashing.
- Using the same buttons 4 and 5, set the height and press **"SET"** to memorize.
- The data of the selected number person is memorized. Wait for the digits **"0.0"** appear on the screen and then the scale switches off.
- Repeat all the process with all the people that are going to use the scale.

GETTING WEIGHED AND OBTAINING BODY FAT AND BODY WATER PERCENTAGES

- Once all the data have been introduced in the memories, to get weighed and find out this percentages, follow these steps.
- Press **"SET"** and next use the 4 and 5 pushers until your memory number appears on the screen.

NOTE: The scale always keeps the last results, and then you need to change the memory if your memory is different to the last weighing. Push **"SET"** and the memory data will flash on the display. Wait until **"0.0"** is showed on the display.

- Get on the scale and remain still. First your weigh will appear flashing on the screen. Next it will appear twice **"0..0..0..0"** and next the percentages in this sequence: body fat **"FAT"** and body water **(TBW)**.

NOTE: When the body fat percentage is showed on the display at the same time it will appear also the following indications: **UNDERFAT, HEALTHY, OVERFAT, OBESE**

This percentages and the weigh will vary twice and next the scale switches off. The adjoined tables will give an orientation of these percentages.

BEAR IN MIND THAT

- If the display shows **"Err"** means that the body fat percentage is over and under the limits showed in the scale.
- If **"EEEE"** shows on the display it means the maximum weight of the scale has been exceeded.
- Proceed to changing the battery having in mind that **"+"** indication must be visible once the battery is placed.
- Place the battery by pushing it in the arrow direction to leave it correctly fixed (**Fig. A**).




Fig. A

ENVIRONMENT PROTECTION

- Dispose the appliance according to the local garbage regulations.
- Dispose the batteries according to the local garbage regulations.
- Never throw away the appliance or the batteries to the rubbish. So you will help to the improvement of the environment.
- The batteries must not be mixed with other domestic residues.



ATTENTION

- Lire attentivement ces instructions avant de mettre la balance en fonctionnement et gardez-les pour de futures consultations.
- Ne pas laisser à la portée des enfants de sacs en plastique ou autres éléments de l'emballage, qui constituent des dangers potentiels.
- Placez la balance sur une surface horizontale et rigide.
- Ne la placez pas sur moquettes, tapis ou surfaces molles pour ne pas fausser le poids.
- Veillez à ce que la surface où la balance est placée ainsi que sa plate-forme soient sèches pour éviter d'éventuels glissements.
- Ne sautez pas pour monter ou descendre de la balance.
- L'appareil se débranche automatiquement quelques secondes après avoir effectué la pesée.
- Il est conseillé de toujours se peser à la même heure, de préférence avant le petit-déjeuner.

IMPORTANT:

- Pour une bonne conductivité et pour que les informations de graisse corporelle, eau, densité osseuse, masse musculaire et calories recommandées soient bonnes, il est important de se peser toujours déchaussé et que la plante des pieds soit bien en contact avec les parties métalliques de la plate-forme.
- N'utilisez pas la balance si vous êtes porteur d'un stimulateur cardiaque ou autres dispositifs électriques ou électroniques dans le corps.
- L'excès de liquides, certaines conditions médicales, l'ingestion d'aliments, le cycle menstruel, etc., peuvent faire varier les résultats.
- La balance est un instrument électronique sensible. Certains appareils de haute fréquence tels que téléphones portables, stations radios, contrôles à distance et micro-ondes peuvent altérer la balance en cas d'utilisation proche de ceux-ci. Éloignez-la de ces points si vous observez des irrégularités sur l'écran.
- La balance n'est pas apte aux transactions commerciales ni à l'usage médical.
- Elle est conçue exclusivement pour l'usage domestique.

- Ne plongez pas le corps de la balance dans l'eau. En cas de besoin, nettoyez-la avec un chiffon humide.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou abrasifs, d'éponges métalliques pour la nettoyer, ils pourraient détériorer les surfaces de la balance.

MODE D'EMPLOI

- La balance fonctionne avec 1 pile de lithium type CR2032 de 3 V (compris).
Retirez l'étiquette de protection de pile pour que la balance puisse fonctionner. En cas de besoin, ouvrez le couvercle du boîtier de pile.
- Ensuite, une fois la balance allumée et l'écran affichant les chiffres **0.0**, vous pouvez choisir le système de poids souhaité en appuyant sur « **UNIT** » **kg** (kilogrammes) – **lb** (livres).

POUR SE PESER

- Montez directement sur la plate-forme de la balance en posant doucement un pied puis l'autre.

SAISIE DES INFORMATIONS PERSONNELLES

- La balance permet de se peser et d'obtenir le pourcentage de graisse et d'eau corporelle, après introduction et mémorisation des données suivantes: sexe, âge et stature. La balance peut enregistrer les données de 10 personnes.
- Afin d'introduire les données pour commencer, suivez les instructions ci-après.
- Appuyer sur **SET**. Le chiffre correspondant aux données de l'une des dix mémoires de la balance, compris entre **P01** et **P10**, clignotera à l'écran. Immédiatement, à l'aide des boutons « haut » (4) ou « bas » (5) cherchez **P01** pour saisir les données correspondant à une personne puis appuyer sur **SET** pour les enregistrer. Le symbole correspondant à homme ou femme. À l'aide des mêmes boutons (4 et 5) choisir homme ou femme et appuyer sur **SET** pour enregistrer.
- Les chiffres correspondant à l'âge et l'indication **AGE** clignoteront. Utiliser les mêmes boutons pour sélectionner et appuyer sur **SET** pour enregistrer. L'indication de la taille clignotera.
- Avec ces mêmes boutons 4 et 5, réglez la taille et appuyez sur "**SET**" pour accepter.
- Les données correspondantes au numéro de la personne choisie sont en mémoire. Attendez que le numéro correspondant à la mémoire qui clignote soit fixe, que les digits "**0.0**" apparaissent et que la bascule se déconnecte.
- Répétez l'opération en assignant à chaque personne qui utilisera la balance un numéro de mémoire.

SE PESER ET OBTENIR LE POURCENTAGE DE GRAISSE ET EAU CORPORELLE

- Après avoir entré les données dans les mémoires respectives pour se peser et pour connaître les différents pourcentages et taux, faire comme indiqué ci-après.
- Appuyer sur **SET** puis utiliser les boutons 4 ou 5 jusqu'à faire apparaître le numéro de mémoire qui vous correspond.

NOTE: La balance garde le numéro de mémoire de la dernière pesée effectuée. Si vous avez été le dernier à vous peser, il n'est pas nécessaire de chercher votre numéro de mémoire pour vous peser à nouveau. Appuyez sur SET et votre numéro de mémoire clignotera. Attendre que s'affiche « 00 » pour vous peser.

- Monter sur la balance et ne plus bouger. Le poids apparaîtra d'abord. Ensuite « 0.. 0.. 0 » sera affiché deux fois consécutives puis vos pourcentages, dans l'ordre suivant : graisse corporelle (**FAT**), pourcentage d'eau (**TBW**).

Ces valeurs et le poids obtenu s'alterneront et ensuite le pèse-personne se déconnectera. Les tableaux joints vous permettront de vous guider à propos des valeurs précitées. **UNDERFAT**= Poids faible, **HEALTHY**= Salutaire, **OVERFAT**= Surpoids, **OBESE**= Obèse.

Ces valeurs et le du poids, apparaîtront deux fois en alternance puis la balance s'éteindra. Les tableaux ci-joints vous serviront d'orientation concernant ces valeurs.

VOUS DEVEZ PRENDRE EN COMPTE:

- Si l'écran affiche « Err » cela signifie que le pourcentage de graisse corporelle se situe au-dessus ou au-dessous des limites de l'échelle de mesure de la balance.
- Si le viseur montre "EEEE", cela veut dire que la capacité maximum de la balance a été dépassée ou cela indique qu'une erreur s'est produite au cours de la pesée.
- Remplacez le pile en veillant à ce que l'indication "+" de celle-ci soit toujours visible lorsque vous le placez dans leur compartiment.
- Placer la pile et la pousser dans le sens de la flèche pour qu'elle soit bien emboîtée (**fig. A**).




Fig. A

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

- En tant que consommateur, lorsque vous souhaitez vous débarrasser de l'appareil, déposez-le dans un centre de collecte des déchets ou dans un conteneur destiné à cet effet pour leur traitement ultérieur.
- Faites de même si vous devez éliminer des piles usagées.
- Ne jetez jamais l'appareil ni les piles à la poubelle. De cette façon, vous contribuerez à la protection et à l'amélioration de l'environnement.
- Les piles ne doivent pas être mêlées à d'autres déchets domestiques.



ATTENZIONE

- Leggere attentamente queste istruzioni prima di mettere in funzione l'apparecchio e conservarle per consultarle in futuro.
- Non lasciare i sacchetti di plastica o gli elementi dell'imballaggio alla portata dei bambini. Possono essere fonti potenziali di pericolo.
- Appoggiare la bilancia su una superficie orizzontale e rigida.
- Non sistemarla sulla moquette, su un tappeto o una superficie morbida, dato che il peso rilevato sarebbe erraneo.
- Accertarsi che la superficie su cui si appoggia la bilancia e la piattaforma della stessa siano perfettamente asciutte per evitare eventuali slittamenti.
- Non saltare mai per salire o scendere dalla bilancia.
- L'apparecchio si disinserisce automaticamente qualche secondo dopo aver effettuato la pesata.
- È consigliabile pesarsi sempre alla stessa ora, preferibilmente prima di fare colazione.

NOTA BENE:

- **Per fare in modo che si produca una buona conduttività e la percentuale di grasso corporeo, acqua, densità ossea, massa muscolare e calorie raccomandate sia corretto, è importante pesarsi sempre scalzi e che le piante dei piedi tengano un buon contatto con la parte metallica della piattaforma.**
- **Non usare la bilancia in caso di impianto di by-pass, né con dispositivi elettrici o elettronici nel corpo.**
- **L'eccesso di liquidi, alcune condizioni mediche, l'ingestione di alimenti, il ciclo mestruale, ecc. possono fare variare i risultati.**
- La bilancia è uno strumento elettronico sensibile. Alcuni apparecchi ad alta frequenza quali cellulari, stazioni radio, telecomandi e forni a microonde possono causare interferenze se si usa la bilancia nelle loro immediate vicinanze. Allontanare la bilancia se si rilevano irregolarità sul display.
- La bilancia non è adatta ad operazioni commerciali né ad uso medico.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente ad uso domestico.
- Non immergere il corpo della bilancia nell'acqua. Se necessario, pulire con un panno leggermente inumidito.
- Per la pulizia non usare prodotti chimici o abrasivi, pagliette di ferro, ecc., dato che potrebbero danneggiare le superfici della bilancia.

ISTRUZIONI PER L'USO

- L'apparecchio funziona con 1 pila de lithium type CR2032 de 3 V (fournie).
Rimuovere la etichetta protettiva dalla pila per poter fare funzionare la bilancia. Se necessario, aprire il coperchio dello scomparto della pila.
- A continuazione con la bilancia accesa e il display su **"0.0"** potrà scegliere il sistema di peso che desidera, premendo sui dati verso **"UNIT"** **kg.** (kilogrammi) – **lb** (libre).

PER PESARSI

- Salire sulla piattaforma della bilancia appoggiando lentamente un piede e poi l'altro.

IMMISSIONE DEI DATI PERSONALI

- La bilancia darà l'opzione di pesarsi e ottenere la percentuale di grasso e acqua, previa introduzione e memorizzazione dei seguenti dati: sesso, età e statura. La bilancia ha la capacità di immagazzinare i dati di 10 persone.
- Per immettere i dati effettuare le seguenti operazioni.
- Prema **"SET"**, nel display apparirà in intermittente il numero corrispondente a una delle 10 memorie della bilancia comprese tra **P01** e **P10**. Immediatamente tramite i pulsanti **"arriba"**(su) (4) e **"abajo"** (giú) (5) cerchi **P01** per introdurre i dati corrispondenti ad una persona e prema **"SET"** per fissarli. Apparirà in intermittente il simbolo corrispondente a uomo o donna. Con gli stessi pulsanti (4 e 5) scelga uomo o donna e prema **"SET"** per fissare il dato.
- Diventeranno intermittenti i dati corrispondenti all'età insieme all'indicazione **"AGE"**. Utilizzi gli stessi per scegliere e prema **"SET"** per fissarli.
- Utilizzando gli stessi pulsanti 4 e 5 regoli la statura e prema **"SET"** per fissarli.
- I dati relativi al numero selezionato della persona sono già memorizzati. Attendere che compaiano i numeri **"0.0"** e che la bilancia si disinserisca.
- Ripetere tutta la procedura per assegnare un numero di memoria ad ogni persona che userà la bilancia.

ESARSI E OTTENERE LA PERCENTUALE DI GRASSO E ACQUA CORPOREI

- Una volta introdotti i dati nelle rispettive memorie per pesarsi e poter conoscere le altre percentuali effettui queste operazioni.
- Prema **"SET"** e a continuazione utilizzi i pulsanti 4 o 5 fino a che compaia il numero di memoria corrispondente.

NOTA: La bilancia salva il numero di memoria della ultima pesata. Se lei é stato l'ultimo a pesarsi, se si pesa nuovamente non sarà necessario cercare il numero di memoria. Prema **"SET"** e apparirà in intermittente il suo numero di memoria. Aspetti che compaia **"00"** per effettuare la pesata.

- Salga sulla bilancia e rimanga immobile. Inizialmente apparirà il suo peso. A continuazione apparirà **"0.. 0.. 0.. 0"** due volte consecutive e successivamente le sue percentuali nel seguente ordine: grasso corporeo (**FAT**), percentuale di acqua (**TBW**).

NOTA: quando apparirà la percentuale di grasso potrà apparire anche una delle seguenti indicazioni. **UNDERFAT**= Peso basso, **HEALTHY**= In salute, **OVERFAT**= Sovrappeso, **OBESE**= Molto-sovrappeso.

Questi valori e il peso, andranno alternandosi due volte e a continuazione la bilancia si spegnerà. Le tavole in aggiunta le serviranno da orientamento rispetto a questi valori.

RICORDARE

- Se nel display comparisse **"Err"** significherebbe che la percentuale di grasso corporeo sarebbe sopra o sotto i limiti della scala di misura della bilancia.
- Se nel display appare **"EEEE"**, vuol dire che la capacità massima della bilancia è stata superata, oppure che si è verificato un errore nella pesata o nelle percentuali.
- Procedere alla sostituzione della pila, tenendo presente che l'indicazione **"+"** deve essere visibile dopo il loro inserimento.
- Collochi la pila e la spinga nella direzione della freccia in modo che rimanga correttamente ancorata (**Fig. A**).




Fig. A

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

- Quando sia necessario smaltire questo apparecchio, il consumatore, deve consegnarlo ad un apposito centro di raccolta di rifiuti o depositarlo in un apposito cassonetto.
- Le pile usate devono essere depositate nell'apposito cassonetto.
- Non buttare l'apparecchio né le pile usate nella spazzatura. Si contribuisce così al rispetto e alla protezione dell'ambiente.
- Le pile non vanno smaltite con gli altri residui domestici.



ACHTUNG

- Lesen Sie diese Anweisungen vor Inbetriebnahme der Waage aufmerksam durch und bewahren Sie sie zu Referenzzwecken auf.
- Plastiktüten und Verpackungsmaterialien sind außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren. Erstickungsgefahr!
- Stellen Sie die Waage auf eine horizontale, feste Oberfläche.
- Stellen Sie die Waage nicht auf Teppichböden oder weichen Oberflächen auf, da dies zu Fehlern beim Wiegen führen kann.
- Stellen Sie die Waage sowie ihre Plattform nur auf trockenen Oberflächen auf, da sie ansonsten verrutschen kann.
- Springen Sie nicht auf oder von der Waage.
- Das Gerät schaltet sich automatisch einige Sekunden nach dem Wiegen ab.
- Es wird angeraten, sich immer zur selben Uhrzeit zu wiegen, bevorzugt vor dem Frühstück.

WICHTIG:

- **Um eine korrekte Funktionsweise zu ermöglichen und zu gewährleisten, dass die Angaben bzgl. Körperfett, Knochendichte, Muskelmasse und empfohlenem Kalorienbedarf korrekt sind, sollten Sie sich immer barfuß wiegen. Die Füße sollten beim Wiegen Kontakt die in den Metallteilen der Plattform befindet, haben.**
- **Die Waage darf nicht benutzt werden, wenn Sie einen Herzschrittmacher verwenden oder elektrische oder elektronische Geräte am Körper tragen.**
- **Flüssigkeitseinlagerungen, einige Krankheiten, der Verzehr von Speisen, der Menstruationszyklus, etc. können zu sich ändernden Ergebnissen führen.**
- Die Waage ist ein elektronisch sensibles Gerät. Einige Hochfrequenz-Geräte wie Handys, Radios, Fernbedienungen und Mikrowellen können Störungen bewirken, wenn die Waage in ihrer unmittelbaren Nähe verwendet wird. Falls Sie Fehler auf dem Display feststellen, entfernen Sie die Waage aus der Nähe dieser Geräte.
- Die Waage eignet sich nicht weder für den gewerblichen noch für den medizinischen Gebrauch.
- Die Waage wurde ausschließlich für den häuslichen Gebrauch konzipiert.
- Tauchen Sie den Gerätekörper nicht in Wasser. Falls erforderlich können Sie die Waage von außen mit einem leicht angefeuchteten Tuch reinigen.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine chemischen Reinigungs- oder Scheuermittel, Metallschwämme, etc., welche die Oberfläche der Waage beschädigen könnten.

GEBRAUCHSANLEITUNG

- Die Waage wird mit einer 3V-Lithiumbatterie (CR2032) betrieben (mitgeliefert).
Ziehen Sie den Schutzfilm vor dem Einlegen in die Waage von der Batterie herunter. Öffnen Sie hierzu die Klappe des Batteriefaches.
- Achten Sie dabei auf die Anzeige der Polaritäten im Batteriefach. Nachdem Sie die Waage angeschaltet haben und auf dem Display „0.0“ erscheint, können Sie die gewünschte Wiegeeinheit durch Betätigen der Taste **“UNIT“** kg. (Kilogramm) – lb (Pfund) auswählen.

WIEGEN

- Stellen Sie sich auf die Plattform der Waage. Steigen Sie zuerst mit einem Fuß auf die Plattform und dann mit dem anderen.

EINGABE DER PERSÖNLICHEN DATEN

- Mit der Waage können Sie sich wiegen, Ihren Körperfettanteil, Wasseranteil im Körper, Knochendichte, Muskelmasse, empfohlener Kalorienbedarf und Körpermasseindex ermitteln, nachdem Sie folgende Daten eingegeben und gespeichert haben: Geschlecht, Alter und Größe. Mit der Waage lassen sich die Daten von bis zu 10 Personen speichern.
- Um die erwähnten einzugeben, befolgen Sie die nachstehenden Schritte:
- Drücken Sie **„SET“**. Auf dem Display erscheint blinkend die Zahl einer der zehn Speicherplätze der Waage - **P01 – P10**. Suchen Sie anhand der Tasten „Nach oben“ (4) oder „Nach unten“ (5) **P01**, um die entsprechenden Daten einer Person einzugeben und drücken Sie **„SET“**, um diese zu speichern. Dann blinkt das Symbol für Mann oder Frau. Verwenden Sie dieselben Tasten (4 und 5) zum Auswählen von Mann oder Frau und drücken Sie dann zum Speichern **„SET“**.
- Es blinken die Ziffern, welche das Alter angeben, zusammen mit der Angabe **„AGE“** auf. Wählen Sie die entsprechende Angabe mit denselben Tasten aus und drücken Sie zum Speichern **„SET“**. Dann blinkt die Angabe zur Größe.
- Verwenden Sie die Tasten 4 und 5 zum Einstellen der Größe und drücken Sie dann zum Speichern **„SET“**.
- Die Daten der jeweiligen Person wurden gespeichert. Warten Sie, bis die Zahlen **„0.0“** erscheinen und sich die Waage abschaltet.
- Wiederholen Sie für jede Person, für die Sie einen Speicherplatz anlegen möchten, den Vorgang. Speichern Sie die Daten jeder Person auf einem neuen Speicherplatz ab.

SICH WIEGEN, DEN KÖRPERFETTGEHALT UND WASSERGEHALT IM KÖRPER

- Nachdem Sie die Daten auf den entsprechenden Speicherplätzen gespeichert haben, können Sie sich wiegen und die entsprechenden Prozentsätze ermitteln. Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus:
- Drücken Sie „**SET**“ und suchen Sie mit Hilfe der Tasten 4 oder 5 den jeweiligen Speicherplatz, der der Person zugewiesen wurde.

ANMERKUNG: Die Waage speichert auf dem jeweiligen Speicherplatz jeweils die Ergebnisse des letzten Wiegevorgangs. Falls Sie sich zuletzt gewogen haben, müssen Sie den Speicherplatz nicht erneut suchen. Drücken Sie „**SET**“. Dann blinkt Ihr Speicherplatz auf. Warten Sie bis auf dem Display „**00**“ erscheint, um sich wiegen zu können.

- Stellen Sie sich auf die Waage und verhalten Sie sich still. Zuerst erscheint Ihr Gewicht. Nachfolgend erscheint „**0.. 0.. 0.. 0**“ zweimal hintereinander, gefolgt von Ihren Werte in der folgenden Reihenfolge. Körperfett (**FAT**), Wassergehalt im Körper (**TBW**)

ANMERKUNG: Neben der Körperfettangabe erscheint ebenfalls eine der folgenden Angaben: **UNDERFAT**= Untergewicht, **HEALTHY**= Gesund, **OVERFAT**= Übergewicht, **OBESE**= Fettleibig

Diese Werte und das Gewicht, erscheinen jeweils zweimal, ehe sich die Waage automatisch abschaltet. Nachfolgend aufgeführte Tabellen bzgl. der genannten Werte dienen Ihnen zu Referenzzwecken.

BITTE BEACHTEN SIE DAS FOLGENDE

- Falls auf dem Display „**Err**“ erscheinen sollte, bedeutet dies, dass Ihr Körperfett-Wert oberhalb oder unterhalb des Messbereichs der Waage liegt.
- Wenn auf dem Display „**EEEE**“ erscheint, wurde das von der Waage gemessene Höchstgewicht überschritten.
- Achten Sie beim Austausch der Batterie darauf, dass das Plus-Zeichen auf der Batterie oben sichtbar ist.
- Legen Sie die Batterie ein, schieben Sie sie in die Richtung des Pfeils und fügen Sie sie richtig ein (**Fig. A**).




Fig. A

UMWELTSCHUTZ

- Wenn Sie als Verbraucher das Gerät entsorgen möchten, bringen Sie es zu einer Sammelstelle für Sondermüll oder entsorgen Sie es in einem dafür vorgesehenen Container.
- Bitte führen Sie die Batterien dem entsprechenden Sondermüll zu.
- Entsorgen Sie weder das Gerät noch die Batterien mit dem Hausmüll. So tragen Sie entscheidend zum Schutz der Umwelt bei.
- Die Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.



Grasa corporal / Fat percentage (%)

Edad Age	Hombre / Male				Mujer / Female			
	Bajo peso Thin	Saludable Normal	Sobre peso Fat	Obeso Obese	Bajo peso Thin	Saludable Normal	Sobre peso Fat	Obeso Obese
10-17	3.0-12.0	12.1-17.0	17.1-22.0	22.1-50.0	3.0-15.0	15.1-22.0	22.1-26.4	26.5-50.0
18-30	3.0-12.4	12.5-18.0	18.1-23.0	23.1-50.0	3.0-15.4	15.5-23.0	23.1-27.0	27.1-50.0
31-40	3.0-13.0	13.1-18.4	18.5-23.0	23.1-50.0	3.0-16.0	16.1-23.4	23.5-27.4	27.5-50.0
41-60	3.0-13.4	13.5-19.0	19.1-23.4	23.5-50.0	3.0-16.4	16.5-24.0	24.1-28.0	28.1-50.0
61-80	3.0-14.0	14.1-19.4	19.5-24.0	24.1-50.0	3.0-17.0	17.1-24.4	24.5-28.4	28.5-50.0

Agua corporal / Water Ratio Chart

Edad Age	Hombre / Male%			Mujer / Female%		
	Bajo Low	Saludable Healthy	Alto High	Bajo Low	Saludable Healthy	Alto High
10--17	<57.0	57.0-62.0	>62.0	<54.0	54.0-60.0	>60.0
28--30	<56.5	56.5-61.5	>61.5	<53.5	53.5-59.5	>59.5
31--40	<56.0	56.0-61.0	>61.0	<53.0	53.0-59.0	>59.0
41--60	<55.5	55.5-60.5	>60.5	<52.5	52.5-58.5	>58.5
61-80	<55.0	55.0-60.0	>60.0	<52.0	52.0-58.0	>58.0

- El presente certificado garantiza y da derecho a la reparación gratuita, durante el tiempo indicado en el certificado de garantía, a partir de la fecha de compra.
- Quedan excluidos de esta garantía todos aquellos aparatos que presenten golpes o manipulaciones incorrectas, así como las deficiencias ocasionadas por un uso anormal o abusivo.
- La empresa garante, se reserva el derecho a elegir entre reparar, sustituir o canjear por otro de características similares, en función del tipo de avería o de las existencias de nuestros almacenes.
- Esta garantía sólo tendrá validez si está debidamente cumplimentada y con el sello del establecimiento distribuidor.
- Para hacer uso de esta garantía, debe llamar al teléfono 94 681 61 44(*), donde le indicarán el procedimiento a seguir.
- Adicionalmente, el titular de la garantía, disfrutará en cada momento de todos los derechos que la legislación vigente le conceda.

(*) El ámbito de esta garantía es válido para España peninsular e Islas Baleares. Para otros ámbitos o países, acudir al distribuidor o el establecimiento vendedor.

ESPAÑOL: En el resto de países, el titular de la garantía, disfrutará de todos los derechos que su legislación vigente le conceda.

PORTUGUÊS: Nos restantes países, o titular da garantia disfrutará de todos os direitos que a legislação vigente do seu país lhe conceder.

ENGLISH: In the rest of countries, the holder of the guarantee will enjoy all the rights that his legislation in force concedes.

FRANÇAIS: Dans les autre pays, le titulaire de la garantie jouira de tous les droits que la législation en vigueur lui concède.

ITALIANO: Negli altri paesi, il titolare della garanzia, si avvarrà dei diritti che la legislazione in vigore prevede e tutela.

DEUTSCH: Im Rest der Länder, der Garantieinhaber, geniesst alle Rechte die ihn Ihre rechtsgültige Gesetzgebung erteilt.

Jata hogar

Mod. 534

CERTIFICADO DE GARANTÍA - CERTIFICADO DE GARANTIA

Sello del Vendedor
Carimbo do Vendedor

Fecha de Venta
Data da Venta

Nombre y dirección del comprador
Nome e direcção do comprador

3 años de garantía

2 anos de garantia

ESPAÑA

DECA,S.A.

PORTUGAL

Zubibitarte, 6 • 48220 ABADIANO • Bizkaia
Tel. 94 681 61 44
Fax 94 681 44 44
www.jata.es

Avenida Engenheiro Duarte Pacheco
Torre 2-3, Sala 3 • 1070-102 Lisboa
Tel.: 213 876 355 • Fax 213 867 398
www.jata.pt